

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ SmartLH2V2-WFMB (Wi-Fi & Modbus-RTU)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ТФСП.416154.001РЭ



введение

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт относятся к датчику освещенности SmartLH2V2-WFMB (далее — датчик).

Перед установкой датчика необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

При покупке датчика необходимо проверить:

- комплектность;

- отсутствие механических повреждений корпуса датчика и разъемов, целостность провода питания;

- наличие идентификационных данных, подписей и штампа на странице «Свидетельство о приемке» в настоящем руководстве и паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Датчик предназначен для измерения освещенности в промышленном помещении, теплице. Датчик обеспечивает высокую точность и скорость измерений.

Интерфейсы передачи данных:

- беспроводный канал связи Wi-Fi 2.4 ГГц (протокол MQTT, с авторизацией), 802.11b, g, n;

- интерфейс RS-485 Modbus-RTU.

Параметры датчика, в том числе параметры сети и MQTT, устанавливаются через браузер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Технические характеристики

N⁰	Параметр	Значение	Примечание
1	Диапазон измерения освещенности,	065000	
	люкс		
2	Разрешение измерения	1	
	освещенности, люкс		
3	Погрешность измерения	±5	Возможна калибровка
	освещенности, %		пользователем
4	Напряжение питания, В	10-26	Имеется встроенная
			защита от
			перенапряжения
5	Ток потребления (пиковый), не		
	более, мА		
	- при питании 24В	53 мА	
	- при питании 12В	90 мА	
6	Интерфейс	Wi-Fi, 2.4ГГц	802.11b, g, n
7	Мощность Wi-Fi передатчика, не	20	



	более, dBm		
8	Чувствительность Wi-Fi приемника,	-90	
	не менее, dBm		
9	Скорость передачи по интерфейсу	9600 бод	
	Modbus-RTU		
10	Диапазон рабочих температур, °С	-4080	

2.2 Конструктивные характеристики

Габаритные размеры корпуса: 145х88х68мм

Для крепления предусмотрены ушки и 4 отверстия М4.

Материал корпуса – ABS пластик.

Датчик поставляется с кабелем питания 2x0.75мм. Длина кабеля – стандартно 3м, по запросу – до 20 м.

Масса датчика -не более 500 г для датчика с кабелем длиной 5м.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчик предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;

- температура окружающего воздуха от -40 до +80 °C;

- относительная влажность воздуха от 0 до 100%, без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.

4.2 Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019;

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».

4.3 Не допускается попадание влаги на контакты разъемов датчика.

4.4 Датчик запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4.5 Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Измерение освещенности осуществляется с использованием специализированной микросхемы.



Цифровой сигнал с сенсорной микросхемы поступает на встроенный микроконтроллер, который в зависимости от настройки и подключения передает данные по интерфейсу Modbus-RTU и/или Wi-Fi.

5.2 Конструкция датчика показана на рисунке 5.1.





Рисунок 5.1 — Конструкция датчика

5.3 Подключение датчика к питанию осуществляется посредством двухжильного кабеля сечением 0.75 мм в соответствии с таблицей 5.1.

raomida 5.1 1 acimilobka kaocha imilanna		
Цвет проводника	Назначение	
Белый или коричневый	+Uпит	
Голубой	0 (Земля)	

Таблица 5.1 Распиновка кабеля питания

5.4 Для подключения датчика по протоколу Modbus-RTU датчик подключается к дифференциальной линии RS-485, в соответствии с распиновкой в таблице 5.2. Тип разъема: OL1312/S4.



Вывод разъема	Обозначение	Функция
1	GND	Земля
2	DLp	Линия А интерфейса Modbus-RTU
3	DLn	Линия В интерфейса Modbus-RTU

Таблица 5.2 Распиновка разъема RS-485

5.5 По запросу в комплекте с датчиком может быть поставлен кабель SP-RS485-OL1310-xx (где xx — длина кабеля в м) с ответным разъемом с одной стороны и оголенными выводами с другой.

6. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1 Извлечь датчик из упаковочной тары. Если датчик внесен в теплое помещение из холодного, необходимо перед включением дать датчику прогреться в течении не менее 2-х часов.

6.2 Подключить датчик к источнику питания.

7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКА ПРИБОРА

7.1 Режимы работы

Датчик поддерживает 2 интерфейса передачи данных:

1) беспроводный Wi-Fi интерфейс, протокол передачи MQTT

2) проводной интерфейс RS-485, протокол передачи Modbus-RTU.

7.2 Регистры настройки датчика

Полный список регистров датчика приведен в таблице 7.1. Таблица 7.1 — Параметры настройки датчика

#	Параметр	Описание	Значение по умолчанию	Дос	туп	Редакти рование
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Wi-Fi	Modbus	пользов ателем
1	SSID внешней Wi-Fi сети	количество символов 40 (char)	unknown	Дa	Нет	Дa
2	Пароль внешней Wi-Fi сети	количество символов 40 (char)	unknown	Да	Нет	Дa
3	Бит блокировки интерфейса Wi-Fi	Установка запрещает включение Wi-Fi приемопередатчика (как точки доступа, так и станции)	0 (Wi-Fi активен)	Дa	Дa	Да
4	Адрес МQTT-сервера	Адрес MQTT-сервера, количество символов 40 (char)	www.sqtt.ru	Дa	Нет	Дa
5	MQTT-порт	Номер порта МQTT-брокера	1883	Дa	Нет	Дa



6	MQTT_USER	Наименование MQTT-брокера, количество символов 40 (char)	SP_Broker	Дa	Нет	Дa
7	MQTT_PASSWORD	Пароль доступа MQTT- брокера, количество символов 40 (char)	xiY57b&rilRT3	Дa	Нет	Дa
8	MQTT_CLIENT_NAME	Наименование устройства для идентификации в MQTT- сервере, количество символов 40 (char)	SLH2WFMB	Дa	Нет	Дa
9	mqttTopicSys	Передается значение времени работы датчика, количество символов 240 (char)	SLH2WFMB/ sys	Да	Нет	Да
10	mqttTopicLIGHT	Значение освещенности датчика освещенности, количество символов 240 (char)	SLH2WFMB/ LIGHT	Да	Нет	Да
11	Serial_Number	Серийный номер, устанавливается при прошивке на предприятии	000000000	Дa	Да	Нет
12	resend_time	Период опроса и передачи показаний датчиков, в секундах	60	Да	Нет	Да
13	LIGHT_OFFSET	Линейная поправка для датчика освещенности, люкс (float)	0	Да	Дa	Нет
14	LGAIN	Множитель, учитывающий поглощение света в рассеивателе датчика освещенности (float)	1	Да	Да	Нет
15	LIGHT	Значение освещенности датчика освещенности, люкс (float)	0	Да	Да	Нет

Полный список настроек доступен только при настройке по Wi-Fi.

7.3 Обмен по протоколу Modbus-RTU

Параметры интерфейса:

- скорость: 9600 бод;
- посылка 8 бит;
- количество стоповых битов: 1;
- контроль четности: нет
- адрес устройства: по умолчанию 1, программируется пользователем

Функция чтения - 3

Доступные по интерфейсу Modbus-RTU регистры приведены в таблице 7.2.



Адрес	Параметр	Тип данных	Доступ
1	Бит блокировки интерфейса Wi- Fi	Boolean	чтение/запись
2-3	Серийный номер преобразователя	String	чтение
4	Зарезервировано	Boolean	чтение/запись
5-6	Множитель, учитывающий поглощение света в рассеивателе датчика освещенности	Float	чтение/запись
7-8	Линейная поправка для датчика освещенности	Float	чтение/запись
9-10	Данные освещенности	Float	чтение
11-12	Данные температуры контроллера датчика	Float	чтение
13	Адрес датчика в сети Modbus (Slave-ID)	Byte	чтение/запись
14-17	Серийный номер датчика	String	чтение

Таблица 7.2 — Регистры Modbus-RTU датчика

Для настройки датчика по интерфейсу Modbus-RTU возможно использовать программное обеспечение SensModbus (предоставляется по запросу).

7.4 Настройка датчика

Подключите датчик к питанию. Включите компьютер или смартфон.

Датчик включится и в течении 5-10с активирует точку доступа. На компьютере или смартфоне найдите точку доступа с названием вида: SLH2xxxxxxxxx (где xxxxxxxxxx — MAC-адрес датчика). Подключитесь к данной точке доступа, пароль: Smart2022.

После подключения откройте браузер и перейдите на IP-адрес 192.168.5.1. Далее на странице приветствия, рисунок 7.1, введите логин и пароль для доступа к странице настройки.



192.168.5.1

Вы не авторизованы!

Логин:
Пароль:
•
Войти

Рисунок 7.1 — Страница приветствия датчика

По умолчанию логин/пароль доступа к странице настройки: admin/Smart2023. После авторизации пользователь попадает на главную страницу, рисунок 7.2. С левой стороны страницы — меню и текущие показания, справа — настройки.

Страниц настройки — 4:

- Системные настройки;

- Настройки MQTT;

- Настройка датчика;

- Обновление прошивки.

На вкладке «Системные настройки», рисунок 7.2, задается SSID и пароль сети Wi-Fi, через которую датчик передает показания в облачный сервер. Также на этой вкладке можно задать адрес датчика в сети Modbus-RTU.

После ввода параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить» и после нажать кнопку «Перезагрузить».

Также на данной странице отображается MAC-адрес, серийный номер и версия прошивки датчика.

	Auf mit debengembern ohne wir wie ohnoort
Системные настройки Настройки МОГТ Настройка датчика Обновление прошивки Light, люкс: 86.67	Sensor MAC:84:F7:03:1B:AA:38 Имя Wi-Fi сети Пароль Wi-Fi сети Серийный номер датчика:STH3WFMB-2022.01 Версия прошивки:SLH2V2WFMB-2023.01.rl.v1 Модbus ID 2
	Соданить Перезагрузить Смарт-Програм 2023

Рисунок 7.2 — Страница системных настроек датчика

На странице «Настройки MQTT» рисунок 7.3 настраиваются параметры доступа к MQTT брокеру и наименования передаваемых топиков.



датчик освещенности 5LH2 w

Системные настройки Настройки МОТТ Настройка датчика Обновление прошивки Light, люкс: 86.67	Параметры MQTT брокера: MQTT Сервер 194.67.64.213 MQTT порт 5989
	MQTT User best_broker
	Пароль к МQTT серверу
	Имя клиента на MQTT сервере SLH2WFMB
	МQTT топики сенсора:
	MQTT топик системных параметров SLH2WFMB/sys
	MQTT топик данных освещенности SLH2WFMB/light
	Сохранить Перезагрузить
	Смарт-Програм 2023

Рисунок 7.3 — Меню настройки параметров MQTT датчика

Для настройки доступны следующие параметры:

Поле «MQTT Сервер» - IP-адрес MQTT-сервера (брокера), через который будет работать датчик;

Поле «MQTT порт» - номер порта MQTT-сервера;

Поле «MQTT User» - имя пользователя на MQTT-сервере;

Поле «Пароль к MQTT серверу» - пароль для доступа на MQTT-сервер;

Поле «Имя клиента на MQTT сервере» - имя клиента для MQTT-сервера;

Поле «MQTT топик системных параметров» - название топика на MQTTсервере для отображения времени активности датчика после включения, например, «greenhouse1/sys»;

Поле «MQTT топик данных освещенности» - название топика для данных температуры на MQTT-сервере, например, «greenhouse1/light»;

Кроме указанных выше датчик передает ненастраиваемый топик присутствия для идентификации в облачной системе Смарт-Програм:

DevicesID/SLH2WFMBxxxxxxxxxxxx

На вкладке «Настройка датчика» настраиваются основные параметры датчика, рисунок 7.4.



датчик освещенн

	ID датчика освещенности (hex):0
<u>Системные настройки</u> <u>Настройки MQTT</u>	I2C Адрес датчика освещенности (hex):17
<u>Настройка датчика</u> <u>Обновление прошивки</u>	Поправка для освещенности 0.00
Light, люкс: 86.67	Поправка на поглощение колпачка светоприемника 2.00
	Период чтения и отправки данных, мсек 5000
	Сохранить Перезагрузить

Рисунок 7.4 — Меню настройки параметров датчика

Поле «Поправка для освещенности» служит для введения поправочного коэффициента по освещенности (линейный сдвиг) и заполняется при заводской настройке.

!Не меняйте данное значение без необходимости, точностные параметры в случае изменения не гарантируются.

Поле «Поправка на поглощение колпачка светоприемника» служит для учета поглощения света в колпачке (множитель) и заполняется при заводской настройке.

!Не меняйте данное значение без необходимости, точностные параметры в случае изменения не гарантируются.

Поле «Длительность цикла опроса датчика, мс» - введите требуемое время, через которое датчик будет передавать данные. Время вводится в мс (10000 соответствует 10 секундам).

Вкладка «Обновление прошивки» предназначено для обновления прошивки датчика.

	дагчик освещенности элп2 уу гт
Системные настройки Настройки МОТТ Настройка датинка	Обновление прошивки Выберите файл Файл не выбран Update
Обновление прошивки	Смарт-П

Рисунок 7.5 — Меню обновления прошивки датчика

Для обновления прошивки выберите файл прошивки (в формате bin) на своем компьютере и нажмите update. После обновления прошивки датчика автоматически перезагрузится. Проверить запись актуальной версии прошивки можно во вкладке системных настроек.



Для проверки правильности настройки можно использовать бесплатную программу MQTT Explorer http://mqtt-explorer.com/

При правильной настройке вы должны увидеть соответствующие топики и данные в программе, рисунок 7.6.



Рисунок 7.6 — Топики в MQTT Explorer при правильной настройке

Далее произведите настройку клиентского программного обеспечения. В качестве примера рассмотрим программу для смартфона IoTMQTTPanel. Установите программу. Введите данные вашего MQTT-сервера.

После откройте вкладку сервера, создайте новые панели для данных освещенности датчика нажав на символ «+» экрана. Выберите тип «Line Graph». Введите настройки топика для данных в соответствии с теми, что были сделаны при настройке датчика, сохраните панель. Примеры настройки панелей показаны на рисунке 7.7.

14:25 會 23°	😧 Voi) 🧙 , I	73% 🗖
← Edit pan	el	
Panel name* Освещенность	2	
X axis divisor 5	No of persistence	
Topic for graph 1 * SENSOR/LIGH	г	
Label for graph 1 Освещенность	ь, люкс	
Chart color #d70206		
Show area	Show points	
Enable not	ification	(?)
Payload is	JSON Data	
Add more grapł	n	Đ

Рисунок 7.7 – Настройка датчика в программе IoTMQTTPanel



После настройки ваш смартфон будет отображать изменение освещенности от времени, рисунок 7.8.



Рисунок 7.8– Отображение данных после настройки

Количество клиентов, подключаемых к датчику, ограничено только MQTTброкером.

Датчик может использоваться внутри систем автоматизации, поддерживающих протокол MQTT.



8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности датчика приведены в таблице 6.1.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Датчик не отвечает по	Проблема соединения или	Проверьте физическое
интерфейсу Modbus-RTU	некорректный адрес датчика	соединение с датчиком
		Установить корректный адрес
		через через страницу
		настройки
Нет точки доступа	Установлен бит блокировки	Проверьте состояние и
	интерфейса Wi-Fi	сбросьте бит блокировки
		интерфейса Wi-Fi
Не передаются данные на	1. Нет соединения с внешней	1. Проверьте корректность
MQTT-брокер	точкой доступа	введенных SSID и пароля сети
	2. Некорректные	2. Проверьте корректность IP-
	аутинтификационные данные	адреса и аутинтификационных
	брокера	данных брокера

9. МАРКИРОВКА

8.1 На передней панели прибора нанесена следующая информация:

- наименование датчика
- наименование и логотип предприятия-изготовителя
- заводской номер
- надпись «Сделано в России»

8.2 На задней или боковой поверхности датчика указываются:

- МАС-адрес датчика;
- наименование точки доступа;
- логин/пароль входа на страницу настройки

10. УПАКОВКА

Датчик упаковывается в упаковочную тару — упаковывается в полиэтиленовый пакет и помещается в картонную коробку.

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 10.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность упаковки при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.



12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки датчика приведена в таблицу 12.1

Таблица 12.1

Наименование	Количество	Примечание
Датчик	1 шт	
Руководство по эксплуатации и паспорт	1 шт	
Кабель SP-RS485-OL1310-xx	1 шт	Для модификации -RS485-уу
Вилка OL1310/P4	1 шт	Для модификации -OL1310

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, хранения и транспортирования

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

12.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

12.4 В случае проведения гарантийного ремонта гарантия на прибор продлевается на время ремонта, которое отмечается в листе данных о ремонте прибора.

12.5 Доставка прибора изготовителю осуществляется за счет потребителя.

Доставка осуществляется по адресу:

124536, город Москва, г Зеленоград, ул Юности, д. 8, этаж 10 помещ./часть ком. XII/15, ООО «Смарт-Програм».

12.6 Гарантия изготовителя не распространяется и бесплатный ремонт не осуществляется:

- в случае внешних и/или внутренних повреждений датчика, сенсора, разъема, кабеля;

- при наличии следов несанкционированного вскрытия и/или изменения конструкции;

- в случае загрязнения корпуса датчика и сенсора;

- в случае выхода из строя прибора или датчиков в результате работы в недопустимо агрессивной среде.

12.7 Изготовитель осуществляет платный послегарантийный ремонт датчика.

12.8 Адрес электронной почты для приемки претензий и вопросов по качеству: support@smart-program.ru



14. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПРИ ЗАКАЗЕ

Обозначение для заказа	Описание
SmartLH2V2-WFMB-Lxx	Датчик базовой модификации Где Lxx — длина кабеля питания в метрах
SmartLH2V2-WFMB-Lxx-OL1310	Дополнительно комплектуется розеткой на кабель
SmartLH2V2-WFMB-Lxx-RS485-yy	Дополнительно комплектуется кабелем для интерфейса RS-485 длиной уу в метрах
SP-RS485-OL1310-xx	Кабель интерфейса RS485 длиной xx



15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

13.1 Датчик SmartLH2V2-WFM	IB	зав.№_					,
МАС адрес:		и	ЗГОТОВЛ	ен	в соответо	твии с Т	Уи
комплектом конструкторской	документации	ТФСП.4161	54.001	И	признан	годным	для
эксплуатации.							
Версия прошивки:							
Дата выпуска							
Представитель ОТК							
Представитель изготовителя							
М.П.							

ООО «Смарт-Програм» ИНН/КПП: 7735191058/773501001

Адрес: 124536, город Москва, г Зеленоград, ул Юности, д. 8, этаж 10 помещ./часть ком. XII/15

e-mail: info@smart-program.ru



16. ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ПРИБОРА

Дата поступления	Неисправность	Выполненные работы	Дата ремонта